

Особенности работы ПО комплекса РАП/ТВ/УКВ под операционными системами Windows 7 и Vista

1. Для нормальной работы модуля формирования сигналов модуляции звука и измерения параметров звукового тракта необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Включить ВЧ блок
- 2) Открыть диалог **Панель управления\Звук**. Выбрать вкладку **Воспроизведение**
- 3) Выбрать элемент списка **Динамики Usb Playback and Recording System** и нажать кнопку **Свойства**
- 4) В диалоге **Воспроизведение: Динамики** выбрать вкладку **Дополнительно**
- 5) Установить формат по умолчанию 16 бит 48000 Гц (Диск DVD). Нажать кнопку **Ок**
- 6) Если в компьютере есть встроенная звуковая плата, то в диалоге **Звук\Воспроизведение** выбрать её и нажать кнопку **По умолчанию**
- 7) Открыть диалог **Панель управления\Звук**. Выбрать вкладку **Запись**
- 8) Выбрать элемент списка **Линия Usb Playback and Recording System** и нажать кнопку **Свойства**
- 9) В диалоге **Запись: Линия** выбрать вкладку **Дополнительно**
- 10) Установить формат по умолчанию 2 канал, 16 бит, 48000 Гц (Диск DVD). Нажать кнопку **Ок**
- 11) В диалоге **Запись: Линия** выбрать вкладку **Дополнительные возможности**.
- 12) Установите флажок “Отключить все эффекты; Нажать кнопку **Ок**
- 13) Если в компьютере есть встроенная звуковая плата, то в диалоге **Звук\Запись** выбрать её и нажать кнопку **По умолчанию**. Если только устройство **Usb Playback and Recording System**, то по умолчанию установить вход **Линия**.

2. Для нормальной работы программ просмотра протоколов требуется либо отключить контроль учётных записей (UAC) либо устанавливать программу не в папку “Program Files”. Отключить UAC можно из диалога **Панель управления\Учётные записи**.

3. Нельзя отключать питание ВЧ блока аппаратуры РАП при циклическом повторении какого-либо теста. Это приводит к зависанию программы.